	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO USO DE LA CAMARA DE CLIMATIZACION			UEA AMERICANA
	Area: Salud Ocupacional	Versión: 01	NR: BAJO	
	Código: GMI-MSO-PET-01	Página 1 de 3		

1. PERSONAL.

- 1.1 Todo personal que transite y/o trabaje en zonas con temperaturas altas, donde se cuente con cámara de Climatización.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.


- 2.1 Protector de cabeza con barbiquejo.
 2.2 Tapón de oído.
 2.3 Respirador con filtros y/o cartuchos.
 2.4 Lentes de seguridad.
 2.5 Guantes de nitrilo, cuero o badana.
 2.6 Mameluco con cintas reflectivas.
 2.7 Botas de seguridad.
 2.8 Correa porta lámpara y Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES.


EQUIPO	HERRAMIENTA	MATERIAL
➤ Cámara de Climatización		

4. PROCEDIMIENTO/RIESGO-IMPACTO/MEDIDAS PREVENTIVAS.

PASOS SECUENCIALES DE TRABAJO SEGURO	RIESGO/ASPECTO	MEDIDAS PREVENTIVAS
<p>Todo personal que transite y/o trabaje en zonas con temperaturas altas, donde se cuente con cámara de Climatización.</p>	Hipotermia	<ul style="list-style-type: none"> La selección del tipo y uso de la cámara de climatización deberá estar aprobada por el supervisor o por el responsable del área de trabajo. Antes de usar la cámara de climatización verificar que cuente con el filtro del equipo y debe tener el mantenimiento del filtro y la inspección semanal, verificar el buen estado del filtro de aire, si presentará cualquier defecto reportar de manera inmediata al supervisor. Al ingresar a la cámara de Climatización se debe mantener a 22 grados centígrados durante su uso. El uso de la cámara de climatización es de 10 a 15 minutos, con intervalos como máximo de 3 a 4 veces durante la jornada laboral. Los trabajadores antes de salir de la cámara de climatización deben usar sus respiradores y abrir la



	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO USO DE LA CAMARA DE CLIMATIZACION			UEA AMERICANA
	Area: Salud Ocupacional	Versión: 01	NR: BAJO	
	Código: GMI-MSO-PET-01	Página 2 de 3		

		puerta para regular la temperatura ambiente.
	Asfixia	<ul style="list-style-type: none"> La selección del tipo y uso de la cámara de climatización deberá estar aprobada por el supervisor o por el responsable del área de trabajo. Antes de usar la cámara de climatización verificar que cuente con el filtro del equipo y debe tener el mantenimiento del filtro y la inspección semanal, verificar el buen estado del filtro de aire, si presentará cualquier defecto reportar de manera inmediata al supervisor. Durante el uso de la cámara de climatización debemos retirarnos el casco y el respirador. El uso de la cámara de climatización es de 10 a 15 minutos, con intervalos como máximo de 3 a 4 veces durante la jornada laboral.
	Atrapamiento	<ul style="list-style-type: none"> La selección del tipo y uso de la cámara de climatización deberá estar aprobada por el supervisor o por el responsable del área de trabajo. Antes de usar la cámara de climatización verificar que cuente con el filtro del equipo y debe tener el mantenimiento del filtro y la inspección semanal, verificar el buen estado del filtro de aire, si presentará cualquier defecto reportar de manera inmediata al supervisor.
	Claustrofobia	<ul style="list-style-type: none"> Solo está permitido 6 trabajadores como máximo en la Cámara de Climatización. No se aconseja el uso de la cámara en trabajadores con diagnósticos de claustrofobia y/o ansiedad generalizada. Se sugiere el uso de la cámara de climatización una persona sola, en el caso de autofobia.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO USO DE LA CAMARA DE CLIMATIZACION			UEA AMERICANA
	Area: Salud Ocupacional	Versión: 01	NR: BAJO	
	Código: GMI-MSO-PET-01	Página 3 de 3		

5. RESTRICCIONES.

- 5.1 No debe usar el trabajador si esta con síntomas respiratorios.
- 5.2 No modificar menos de 22 grados centígrados de temperatura ambiente.
- 5.3 No ingresar ningún liquido o alimento dentro de la cámara de climatización.
- 5.4 No debe usarse cuando el filtro de aire está en mal estado.
- 5.5 No deben manipular sin autorización la cámara de climatización
- 5.6 Nunca use la cámara de climatización una persona sola, en el caso de autofobia.
- 5.7 No abrir la puerta de la cámara de climatización durante su uso.

Actualizado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
			
Yessenia Maldonado Apolinario Medico Ocupacional	Néstor Castillo Ubaldo Ingeniero Senior de Seguridad	William Rivera Huaman Jefe de Seguridad	Julio Moreno Yupanqui Superintendente de Mina
Fecha: 02/05/2024	Fecha: 02/05/2024	Fecha: 03/05/2023	Fecha: 03/05/2023