

TAPON DE OIDO EN BOLSA EP T06C



DESCRIPCIÓN

Los tapones auditivos EP-T06C marca Steelpro otorgan protección a los trabajadores que realizan sus funciones en lugares de trabajo donde existen niveles de ruido mayores a 85dB. Están fabricados en materiales hipoalergénicos lisos para otorgar comodidad en la mayoría de canales auditivos. Estos tapones son fácilmente transportables debido a su estuche de pvc.



MARCA: STEELPRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico.
- Textura suave, blanda y ergonómica.
- Bolsita tipo ziploc para ser almacenado de manera higiénica.
- Presentación con cordón de nylon de larga duración.
- 3 canales cónicos de ajuste para el canal auditivo.
- NRR = 26dB.
- SNR = 30dB.

APLICACIONES

- Operaciones de esmerilado, aeropuertos, triturado, taladros, talleres de mantenimiento, guadañadoras, motosierras, carpintería, construcción, minería, automotriz, faena - obra civil.
- Toda operación que presente riesgo de ruido por encima de los 85dB.

NORMAS / CERTIFICACIONES

- ANSI S3.19-1974.
- ANSI S12.6 - 1997.
- EN 352-2:2002 (Din EN352-2:2003).

ADVERTENCIAS

- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.
- Si el equipo no cumple con las inspecciones y está deteriorado, suspender y reemplazar su uso.
- La sobreprotección puede causar accidentes, revise las condiciones de trabajo para el correcto uso de los epps.
- Se recomienda no utilizar solventes o químicos de limpieza ya que pueden afectar las funciones del equipo.

EMPAQUE

- Caja de 100 pares.



INSTRUCCIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO

- Al colocar el protector, con la mano del lado contrario del oído, sujetar la oreja hacia arriba y hacia atrás para enderezar el pabellón auricular e insertar el tapón auditivo. (imágenes referenciales).
- El uso de tapón auditivo es de uso personal
- Lave sus manos antes de utilizar o retirar los tapones auditivos.
- Se recomienda realizar la limpieza de los tapones auditivos después de cada uso, lavar con agua y jabón neutro.
- Guarde adecuadamente el tapón auditivo en el estuche o bolsita cuando no lo utilice para evitar contaminaciones con agentes externos.



GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. Se informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual Equipos Proin no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el producto, Equipos Proin asumirá la responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad

objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad.

